



470
570



Ansicht von vorn

5 10 484

 BfTI Bundesamt für Fernmeldewesen 1000 Berlin 10 Tel. 267 110 Fax 267 111 1990	Benennung Fernsehfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus 8 Blatt
	Nr 64 - 03.80010.1	Blatt Nr 1 FFA 1



Dilmtrommel 1, offen .

55 10 485

Hic/To


		Benennung	Fernschfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus	Blatt
		Nr	64 - 03.80010-1	Blatt Nr	2
Ausgabe	Tag	Name			RFA 1




Sichtgerät und Kontrolloszillograf

55 10 486

Nic/To

 VEB Werk für Fernmeldewesen		Benennung	besteht aus	Blatt
		Fernsehbilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	Blatt Nr	3
Ausgabe	Tag	Name	Nr	FEA 1
1			54 - 03.80010.1	



5510487

Filmabtaster

55 10 487

Nic/10

RF

VFB Werk für Fernmeldewesen

Benennung

Fernschfilmabtaster
für Normalfilm mit "D 1"

besteht aus

Blatt

Blatt Nr


4

Nr

64 - 07.80010.1

FFA 1


1		
Ausgabe	Tag	Name




Bildkipp - Zeilenkipp, Regelnetzgerät

55 10 488

Mic/To


			Benennung	Fernschfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus	Blatt
					Blatt Nr	5
Ausgabe	Tag	Name	Nr	64 - 03.80010.1	FFA 1	



Hochspannungsgerät, Tongerät, Schaltgerüst

55 10 489

Vic/To

 VEB Werk für Fernmeldewesen	Benennung	Fernschfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus	Blatt
	Nr	64 - 03.80010.1	Blatt Nr	6
Ausgabe	Tag	Name	FFA 1	




Filmtrommel 2, Regelnetzgerät 3, Anschlußtafel

55 10 490

Ric/To


			Benennung	Fernschfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus	Blatt
			Nr	64 - 05.30010.1	Blatt Nr	7
Ausgabe	Tag	Name				FEA 1



Ansicht von hinten (geöffnet)

55 10 491

Vic/To

 VEB Werk für Fernmeldewesen		Benennung	Fernschfilmabtaster für Normalfilm mit "D 1"	besteht aus	Blatt
		Nr	54 - 03.80010.1	Blatt Nr	8
Ausgabe	Tag	Name		FFA 1	