

# Postaszabványú II/6 soros kapcsolású vonalváltós berendezésekkel és IV./12-es átalakított jelentkező szekrényekkel felépíthető működő összeállítás

Összeállítható konfiguráció: 1db jelentkezőszekrényből, és max 7 db készülékből.

Tápellátás: 12V=

Jelentkezőszekrény tartalmaz 1db 160 ohmos egyenáramú csengőt  
1db nappal/éjszaka átkapcsoló kulcsot  
külső vonalanként: 1db hívó jelfogót (hengeres látjelző)

A készülékek kezelő szervei: 2db fővonalai nyomógomb, piros (I. és II.)  
6db mellékállomási nyomógomb, fekete (1-6-ig)  
2db fővonalai foglaltságjelző, v. látjelző, v. csillagjelző

Használata:

Helyi hívás: A kézibeszélőt fölemeljük, és benyomjuk és rövid ideig benyomva tartjuk a hívni kívánt készülék gombját (1-6). A nyomógomb legmélyebb állásában a hívott készülék morgója szól. A hívott állomás fölemeli a kézibeszélőjét, megkezdődhet a beszélgetés.

Bejövő hívás: A fővonalai csengetés ütemében a hengeres látjelző pirosat mutat, és ha az egyenáramú csengő bekapcsolt helyzetben van, megszólal.

Hívás fogadása: A kézibeszélőt fölemelve benyomjuk a megfelelő piros gombot, és beszélhetünk.

Bejövő hívás átkapcsolása: A fővonalai beszélgetés alatt a „Helyi hívás” pont szerint járunk el. A hívott mellékállomásnak bemondjuk, hogy melyik fővonalon érkezett hívása. Megvárjuk, hogy a partner benyomja a fővonalai gombját, és akkor tehetjük helyére a kézibeszélőnket.