



beirette

SL100 N



Wir bitten Sie folgende Hinweise zu beachten, und wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Fotografieren mit dieser Kamera.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Merkmale	2
Kurzanleitung	
– Öffnen der Rückwand	3
– Film einlegen	3
– Aufnahmebereitschaft herstellen	4
– Blitzlicht	5
– „B“-Einstellung	6
– Filmwechsel	6

Technische Merkmale

- mechanische SL-Kleinbild-sucherkamera in Farbvarianten
- Aufnahmeformat
24 mm × 36 mm
- Schnell-Lade-Kassette
- Objektiv: Chromar 11/50
- 3-Zeitenverschluß
1/30 s; 1/125 s; B
- Doppelbelichtungssperre
- Bildzählwerk
- Blitzsynchronisation über Steckschuh mit Mittenkontakt
- Drahtauslöseranschluß

Öffnen der Rückwand

Bei Verschieben des Riegelknopfes (auf der rechten Kameraseite) springt die Rückwand selbständig auf.

Film einlegen

Leerkassette liegt mit Kassettenschlitz zur Filmbühne im linken Kassettenraum.

Kassette mit unbelichteten Film in den rechten Kassettenraum einlegen und einschwenken, bis sie unter den Haltewinkel gleitet. Rückwand schließen.

Das Zählwerk durch Drehen des Zahnkranzes auf „0“ stellen.

Die Kamera ist für das erste Bild aufnahmebereit, nachdem durch wechselseitiger Betätigung des Transports und der Auslösetaste im Bildfenster die Zahl „12“ erscheint.

Der Filmtransport erfolgt durch Linksschieben und Rückgleiten des Schiebers auf der Kamerarückseite.

Die Kamera besitzt eine Doppelbelichtungs- und Transportsperre, so daß ein Weitertransportieren des Filmes erst möglich ist, nachdem

die Auslösetaste betätigt wurde. Vor der nächsten Aufnahme wiederum muß der Film erst weitertransportiert werden.

Damit wird eine Doppelbelichtung, bzw. ein Weitertransport ohne vorherige Belichtung, ausgeschlossen.

Aufnahmebereitschaft herstellen

– Belichtungszeit

Entsprechend der Empfindlichkeit des verwendeten Filmmaterials (Angaben in DIN oder ASA) und der durch das Objektiv bedingten Festblende (Blendenwert: 11) wird die Verschlusszeit am Einstellring in Abhängigkeit von den Beleuchtungsverhältnissen nach Symbolen gewählt.

Symbolbedeutung: Sonne 1/125 s
 Wolke 1/30 s

Beachten Sie bitte die der Filmverpackung beiliegenden Belichtungshinweise.

Für diese Kamera empfehlen wir Ihnen Filmmaterial (sw/w, Color) mit einer Filmempfindlichkeit zwischen 18 und 21 DIN, bzw. 50 bis 100 ASA.

– Entfernung

Die Einstellung der geschätzten Entfernung erfolgt durch Drehen des Objektivringes. Die Markierung auf dem Objektivring wird dem entsprechenden Entfernungssymbol gegenübergestellt.

Symbolbedeutung:



– Auslösevorgang

Nachdem die Aufnahmebereitschaft der Kamera hergestellt ist, nehmen Sie bitte den Objektivschutz ab und visieren durch den Sucher das gewählte Motiv an. Durch **stetiges Drücken der Auslösetaste bis zum Anschlag** wird der Verschluss betätigt und der Film belichtet.

– Bei Aufnahmen im Hochformat muß die Auslösetaste nach rechts zeigen.


Blitzlicht

Der Verschluss ist für Lampen- und Röhrenblitzgeräte synchronisiert. Das Blitzgerät wird am Steckschuh mit Mittenkontakt angeschlossen. Der Einstellring wird auf das Symbol „Wolke/Blitz“ gestellt. Beachte Festblende 11!

„B“-Einstellung

Bei dieser Einstellung sind Zeitaufnahmen beliebiger Dauer möglich. Wir empfehlen Ihnen die Benutzung eines Drahtauslösers und eines Statives (Stativmutter mit Gewindedurchmesser 1/4").

Sollte sich bei Einsatz bestimmter Stativ- bzw. bei der Auflage der Kamera auf einer festen Unterlage der Objektivschutz als störend erweisen, ist dieser abnehmbar.



Filmwechsel

Ist die letzte Aufnahme belichtet (Zählwerk steht auf „1“), wird dreimal der Transport und die Auslösung betätigt. Das Zählwerk steht wieder auf „0“.

Die Rückwand wird geöffnet und die Kassette mit dem belichteten Film wird aus dem linken Kassettenraum entnommen. Die leere Kassette wird aus dem rechten in den linken Kassettenraum umgewechselt.

Hinweis:

Aufgrund des vorrangigen Plastwerkstoffeinsatzes, Kamera niemals längere Zeit sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen aussetzen.

SL-Kleinbildsucherkamera
„beirette SL 100 N“

ELN 138 58 220

HSL 7412000/009380

EVP M 22,50



VEB Kamerafabrik Freital

Deutsche Demokratische Republik

III 9 105 Je 9/88